

Mindeo MD6600 intelligens-állványos 2D olvasó használati útmutató



Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB csatlakozáson keresztül. Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készülék a helyes olvasást rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

A készülék az intelligens állványra helyezve automatikus olvasásra vált át.

Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vész el. Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet

Befejező karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter / új sorba (alapbeállítás)



TAB-al elválasztva

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

DPM Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



DPM engedélyezése



DPM tiltása (alapbeállítás)

Hang beállítása:



Olvasó hang magas



Olvasó hang alacsony